

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Podlahová krytina b' mat

Podlahová krytina b' mat je plně funkční pouze tehdy, když je čistá a suchá. Účelem instalace této podlahové krytiny je zadržování prachu a nečistot, které se zde hromadí. Z toho důvodu je třeba krytinu pravidelně čistit a udržovat.

Záruku na podlahovou krytinu b' mat můžete uplatnit pouze v případě, že se držíte předepsaných pravidel.

1. Frekvenci čištění přizpůsobte intenzitě provozu
2. K čištění používejte pouze povolené čisticí prostředky a teplou vodu.
3. Vyvarujte se přílišnému mokření té části krytiny, kde jsou umístěny nájezdové okraje
4. Nájezdové okraje vždy pečlivě otřete do sucha vhodnou utěrkou
5. **V žádném případě nepoužívejte koncentrovaná bělidla, čisticí prostředky s brusnými částicemi ani rozpouštědla**
6. K čištění krytiny je nevhodnější mop s mycí houbou a gumovou stěrkou – viz obrázky
7. Pro správnou funkci a údržbu krytiny doporučujeme používání roztoku prostředku **Incidin Rapid**



Vhodný způsob čištění krytiny:

Mop s mycí houbou a gumovou stěrkou

Čisticí prostředek

Teplá voda

Houbu namočte do roztoku čisticího prostředku a teplé vody

Omyjte povrch krytiny

Mycí roztok setřete gumovou stěrkou a odved'te tak vlhkost z krytiny

Dosuňte nájezdové okraje

Výrobek je připraven